

# 东莞高温工业烤箱联系方式

发布日期：2025-09-24

鼓风干燥箱又分高温和电热恒温两种，现在市场上鼓风干燥箱比较厂家比比皆是，款式比较繁多，而鼓风干燥箱里面分为：电热恒温鼓风干燥箱和高温干燥箱。高温鼓风干燥箱的采用进口多个大功率风机，双风道式热循环系统，将不锈钢高温电加热器通过风循环，快速加热工作室。工作室采用镜面不锈钢和超保温高质棉，可使箱体的温度\*高达到600℃的高温，用于高温干燥特种材料、工件加温安装、材料高温试验、化工原料的反应处理，超高温烘箱，更高的工作温度，高温干燥特种材料、工件加温热处理、材料高温试验等。电热恒温鼓风干燥箱采用空气调节方式，强制内循环通风，平衡调温。箱体的背部装有进风口和排风口，以达到箱内气压的平衡。干燥箱采用PT100铂电阻温度传感器，数显温度调节仪进行温度控制、控温灵敏、操作简便、性能可靠，数字直接显示出工作温度，直观易读。燥箱用于试样的烘焙、干燥或其他加热用，工作温度为300℃，温度精度可达±℃。电热恒温鼓风干燥箱适合测定煤中水分、烘干物品、干燥热处理及其它加热之用。建议客户根据自己的实验过程要求选择。

艾博高温老化箱，节能省电，安全环保。东莞高温工业烤箱联系方式

真空干燥箱、鼓风干燥箱、干热灭菌箱的比较，具有高温作用的箱体有灭菌箱、烘箱，很多人都认为这两种是同样的产品，因此将三种箱体混合使用，其实这几种箱体是不同的。烘箱有时又称为干燥箱，一般又可分为真空干燥箱和鼓风干燥箱，我们常说的烘箱指的是鼓风干燥箱，其温度比较高，因为他只是利用高温烘干产品的工具，因此温度很高，但高温容易破坏箱体内的石棉网，易染菌，虽然高温可以杀死细菌但其安全度仍是不够的，所以想用烘箱灭菌的用户还是小心的好。灭菌箱为了避免石棉网染菌具有温度控制器，严格控制其温度，避免箱体内反复有细菌滋生，达到高温灭菌的作用。具体区别见下表：真空干燥箱鼓风干燥箱干热灭菌箱灭菌原理专为干燥热敏性易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，对一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。通过电阻加热，箱内温度升高再加上吹风，使水分快速蒸发掉，从而达到干燥的目的。高温干热对微生物有氧化作用，使蛋白质变性，电介质浓缩引起中毒。其中主要是通过氧化作用破坏细胞原生质，使微生物死亡，所以在一定的加热时间内可杀死一切微生物。应用领域生物化学，化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域。

东莞高温工业烤箱联系方式买高温精密烤箱，当然选东莞艾博仪器！

高温电热鼓风干燥箱的温度控制及其日常保养介绍，如果高温电热鼓风干燥箱作恒温试验用，显示温度跟实际温度差距太大，当然会影响检验结果，可以通过校正仪表来缩小两个温度的差距，一般干燥箱出厂前都要做校正，不同的厂家校正的方式也可能不一样，具体校正的方式可参考说明书或厂家，国内干燥箱厂家多干燥箱一般选用的温度控制器控温精度有两种，一种是，

一种是1度，购买通干燥箱主要是看你作什么用，干燥箱的温度指标有比如温度波动度，温控精度，温度均匀性等，主要是你看作什么用，这几个指标要达到什么程度，一般的温度波动度在正负1度，好的能达到正负零点五，温控精度在，温度均匀性控制在正负百分之三，好一点的控制在正负百分之二点五。高温电热鼓风干燥箱的日常保养为延长高温电热鼓风干燥箱的使用寿命，我们必须了解高温电热鼓风干燥箱的日常保养知识。1. 定期检查高温电热鼓风干燥箱风机运转是否正常，有无异常声音，如有立即关闭机器检查。2. 打扫表面及高温电热鼓风干燥箱工作室灰尘，保持干燥箱干净、卫生。3. 定期检查高温电热鼓风干燥箱通风口是否堵塞，并定时清理积尘。4. 突然停电，要把高温电热鼓风干燥箱的电源开关和加热开关关闭，防止来电时自动启动。

工业烤箱加不了热怎么办？-艾博仪器！工业烤箱加热不了，很可能是因为温控器，开关，温度传感器，加热管，控制电路电子元器件组成烤箱的加热系统出现了问题，我们可以从以下几个方面着手进行检查和处理：一、检查工业烤箱温控器情况及设定. 1、温控器SV值设定是否正确□SV>PV值时，工业烤箱的温控器才会加热. 2、温控器的加热输出信号灯是否有指示，一般温控器的加热指示灯为C1或许out□当加热时，指示灯会长亮，或许闪耀，依据加热的输出功率和脉冲时刻，指示灯亮度和闪耀频次会有所不同. 3、检查温控器的超温报警指示是否失常，设定值及参数值是否正常，比方AL1AL2这些报警指示是否失常，当AL系列指示灯亮起时，若是是对应超温报警设定，那么，工业烤箱是不加热的，这时候加热输出指示也会平息. 二、检查工业烤箱温度传感器有没有呈现失常. 1、温度探头滑落，掉进死角，或许触碰，导致无法感测正常作业区温度. 2、温度探头缺点. 可翻开工业烘箱门，感测一下实践温度。工业烤箱到艾博，十年以上使用寿命。

真空干燥箱可以进行哪些测试？真空干燥箱是专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计的，工作时可使工作室保持一定的真空度，并能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥，采用智能型数字温度调节仪进行温度的设定、显示与控制。真空干燥箱适用的范围很广，生物化学、化工制药、食品科技等众多领域，那么真空干燥箱能做什么测试呢？小编给大家列举了以下几项：1、食品行业在做食品烘干测试时，含糖分大的食品原料会在烘干过程中与空气接触而发生反应从而变得粘稠，甚至焦黑即烧焦的现象。在真空干燥的技术条件下，这些都会变的很好控制。2、可回收资源行业可回收资源行业比如含有酒精，乙醇之类的物料等，如果用的是普通干燥箱，会具有很高的危险性，因为酒精、乙醇这些都是可燃性气体，与干燥的空气接触后很容易产生baoza或者起火的危险，而且也不利于回收。如果是处于真空状态下，乙醇或者酒精不容易跟空气产生接触，一定程度上降低了baoza的风险，同时真空设备是密封性非常好的设备，可以利用这个特征进行回收。3、金属制品行业金属制品行业一般要做的试验就是高温烘干，如果普通的干燥箱即使能将测试样品烘干。艾博工业烤箱，设计的超前和先进性，生产严格，售后专业及时。东莞高温工业烤箱联系方式

东莞艾博仪器，专业生产高温精密烤箱，品质保证。东莞高温工业烤箱联系方式

实验室高温老化箱日常维护保养1、换气老化试验箱按连续使用设计制造，每月需检查一次。2、使用换气老化试验箱应有专人负责看管，试验完毕应切断设备的外接电源。3、在换气老化试验箱工作室内置试品时不能太密，以致影响工作室气流的正常流动，造成试验失效。放置试品时，不要将试品及手伸入工作室风叶防护栅内，以免伤害事故。高温老化箱工作室底部不可放置试品进行试验。请勿随意拆装电器元件及设备的零部件，以免损坏电器控制线路及设备的人为事故而影响其性能与正常工作。上门锁时，不可硬拉门拉手，以防损坏门锁装置。高温老化箱或长期搁置恢复使用本设备时，应该空载开机一段时间（较好8小时以上，期间开、停机2—3次）设备正常工作后再放置试品进行试验，以消除运转、装卸、存储中可能产生的故障，免除试验中的所谓损失。严禁利用换气老化试验箱干燥处理易燃、易爆、易挥发的物品。在老化试验箱周围留出1m以外的空间，以免影响换气老化试验箱工作时的散热及其操作和维护。风机及散热风机上不得积有尘埃及其它污物，以免影响其正常运转。每次试验结束后，都应进行清洁工作，将工作室试品转盘（搁板）上的残留、污垢擦净，以利于下次顺利使用。

东莞高温工业烤箱联系方式

东莞市艾博仪器设备有限公司总部位于长安镇七龙路35号1栋103室，是一家仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；智能仪器仪表销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；五金产品研发；机械设备研发；电子产品销售；五金产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。的公司。公司自创立以来，投身于恒温恒湿试验箱，冷热冲击试验箱，快速温变试验箱，氙灯老化试验箱，是仪器仪表的主力军。艾博仪器致力于把技术上的创新展现成对用户产品上的贴心，为用户带来良好体验。艾博仪器始终关注仪器仪表行业。满足市场需求，提高产品价值，是我们前行的力量。